



Kontakt :

- **tel** : +48-606-914-040
- **e-mail** : info@bapro.com.pl
- **adres**: ul.Kwiatowa 18 46-020
Krzanowice k/Opola Polska
- **www** : www.bapro.com.pl

Podawanie automatyczne

Posiadasz agregat tynkarski serii BAPRO one zależy Ci na poprawie komfortu pracy. Masz możliwość współpracy z silosem i nie wiesz jak masz skonfigurować swój agregat. Z myślą tą stworzyliśmy zestaw oprzyrządowania pod kątem zasypu automatycznego.

- **Po pierwsze pokrywa przeciwpyłowa**

Należy wyposażać agregat w specjalną pokrywę przeciwpyłową BAPRO która zapobiega pyleniu podczas przesyłu materiału. Produkt nakładany na kosz zasobnika suchej mieszanki agregatu, posiada bez sprężynowy system trzech podwieszanych worków filtrujących. Dwa zapięcia oraz uszczelka zadbają o szczelność pokrywy złącze umożliwia podpięcie węży zasypowych PCV.

- **Po drugie Sonda stanu napełnienia materiału**

Prawidłowy cykl podawania materiału z silosu gwarantuje zastosowanie niezawodnej sondy. Agregat wyposażony w pokrywę wraz sondą automatycznie włącza i wyłącza cykl zasypu mieszanki do zasobnika maszyny dając tym samym bezobsługową pracę.

- **Po trzecie Wąż podawczy PCV suchej mieszanki.**

Pobierany materiał z silosu jest transportowany do maszyny tynkarskiej za pośrednictwem pneumatycznego podajnika zapraw BAPRO. Podajnik z agregatem musi być połączony po przez węże podawcze PCV. Struktura materiału PCV jest o podwyższonych parametrach która zadba o ich żywotność.